

Conexión directa a gamepad Bluetooth

Instrucciones de uso:

- 1, el producto es principalmente adecuado para la conectividad Bluetooth del sistema Android / iOS / Win 7/8/10 y PS3 cuando hay consolas de conexión inalámbrica, acción de juego.
 - 2, para: teléfono inteligente / tableta / televisores inteligentes, decodificador / PC / consola de juegos PS3.
 - 3, LT / RT para la función analógica, preste más atención a los detalles de la experiencia, haga que el juego sea preciso y controlable.
 4. Se puede equipar con un receptor para su uso en PC / PS3 y otros dispositivos.
- ※ Debido a factores irresistibles como el sistema oficial, el juego, las actualizaciones o los cambios de la plataforma del juego, es posible que algunos juegos no estén conectados directamente a este producto. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Instrucciones para dispositivos Android:

- 1, mientras mantiene pulsada la Una tecla + HOME tecla 2 segundos, entonces el LED 1 luces de flash (demasiado conectada, pulse directamente el H de OME Conexiones tecla de retroceso);
- 2, un lado del dispositivo Android habilitado para Bluetooth abierto, haga clic en "Escanear";
- 3, cuando la búsqueda de Bluetooth se llama "C20 cuando el nombre del dispositivo" elige el conector de acoplamiento;
- 4, la conexión es correcta, luz indicadora LED1;
- 5, puede jugar directamente: rey de la gloria, para estimular el campo de batalla, batalla sin fin, acción en el desierto (el juego en sí, excepto para cambiar las reglas);
Tecla arriba + tecla INICIO : seleccione la gloria del rey; tecla derecha + tecla INICIO : seleccione un emocionante campo de batalla;
Botón Abajo + botón INICIO : seleccionar duelo sin fin; botón izquierdo + botón INICIO : seleccionar acción salvaje; el valor predeterminado es la gloria del rey.
- 6, usando S hootingPlus, las teclas de ajuste de la herramienta App V3 pueden jugar más juegos;
A, versión Instalación Andrews S hooting Más la aplicación V3 go Google Play Store
Busque " S hootingPlus V3 " para descargar, o escanee el código:



- B, Andrews S hootingPlus the App V3 cómo cambiar una clave
- a. Conectar Bluetooth, instale S hootingPlus V3 aplicación, y empuje Un pp a un segundo plano.
 - b. Después de iniciar el juego directamente, haga clic en el ícono de bola flotante " V 3 " en la pantalla o presione el botón " INICIO " en el mango para ingresar a la interfaz de cambio de clave App .
 - c. Arrastre el icono de llave en la interfaz de cambio de llave a la posición deseada en el juego. (Haga clic en el icono de posición clave para seleccionar el atributo de posición clave)
 - d. Haga clic en "Guardar" en la barra de menú y luego en "Confirmar" para guardar.
 - e. , "Cerrar" en la barra de menú o pulse la tecla "re- S TARTA clave" (o haga clic en el "re- V . 3 " se suspendió bola icono) tecla para salir de la pantalla cambia.
 - f. En el juego, puedes presionar el botón " SE LECT " en el mango para llamar al indicador de posición de la tecla de configuración.

C, instalado ShootingPlus la aplicación en V3 después, puede estar directamente en la interfaz principal de la "Lista de claves de la nube" de las teclas del juego APP para descargar.
7, teléfono MediaTek (MTK), tecla X + tecla INICIO para ingresar al uso del modo estándar de Android (como: sala de juegos de uva, ama de llaves, pulpo, etc.) con una sala de juegos.
Nota: Si ingresa al modo Apple incorrecto, cancele el emparejamiento Bluetooth y vuelva a emparejarlo para ingresar al modo Android.

Instrucciones para usar dispositivos Apple iOS : Soporte para IOS 11.0-13.3.1

- 1, mientras mantiene pulsada la Y tecla + HOME tecla 2 segundos, entonces el LED 2 destello indicador (también conectada, pulse directamente el H de OME Conexiones tecla de retroceso);
- 2, al final de la función Bluetooth del dispositivo Apple está activado, haga clic en "Escanear";
- 3, cuando la búsqueda de Bluetooth se llama "C20 cuando el nombre del dispositivo" elige el conector de acoplamiento;
- 4, la conexión es correcta, luz indicadora LED2;
- 5, puede jugar directamente: rey de la gloria, para estimular el campo de batalla; batalla sin fin, acción en el desierto (el juego en sí, excepto para cambiar las reglas);
Tecla arriba + tecla INICIO : seleccione la gloria del rey; tecla derecha + tecla INICIO : seleccione un emocionante campo de batalla;
Botón Abajo + botón INICIO : seleccionar duelo sin fin; botón izquierdo + botón INICIO : seleccionar acción salvaje; el valor predeterminado es la gloria del rey.
- 6, soporte para equipos telefónicos iOS 11.3 y sistemas superiores;
- 7, el uso de la herramienta de aplicación en ShootingPlus V3 para ajustar las teclas puede jugar más juegos;
R. Para la versión de Apple de la aplicación en ShootingPlus V3, vaya a la App Store y busque "ShootingPlus V3" para descargar o escanee el código:



- B, Apple ShootingPlus V3 App cómo cambiar la clave
- a. Conectar Bluetooth e instalar ShootingPlus V3 aplicación.
 - b. Inicie el juego y tome una captura de pantalla del juego en el juego (iPhone X / MAX presione el "botón de encendido" y el "botón de volumen +" simultáneamente; Para otros iPhone pulse el botón "Power" y la "función INICIO botón" al mismo tiempo).
 - c. Abra ShootingPlus la App V3, haga clic en el "V3" fue suspendido por bola o manejar "START" ingrese APP cambiar una interfaz clave.
 - d. Mantenga presionado un área en blanco de la pantalla para comenzar a cargar capturas de pantalla del juego. Haga clic para seleccionar una imagen para seleccionar una captura de pantalla del juego (b. Captura de pantalla operativa).
(En el proceso de selección de imágenes, habrá un recordatorio para visitar el álbum, permita el acceso, es decir: haga clic en Aceptar)
 - e. Arrastre el icono de la llave en la interfaz de cambio de llave a la posición de funcionamiento deseado en el juego. (Haga clic en el icono de posición clave para seleccionar el atributo de posición clave)
 - f. Haga clic en "Guardar" en la barra de menú y luego en "Confirmar" para guardar.
 - g. Haga clic en "Cerrar" en la barra de menú o presione nuevamente la tecla "START" para salir del botón de cambio de pantalla.

C, instalado ShootingPlus la aplicación V3 después, puede estar directamente en la interfaz principal de la "Lista de claves de la nube" de las teclas del juego APP para descargar.

Nota: Si ingresa al modo de Android incorrecto, cancele el emparejamiento de Bluetooth y vuelva a emparejar para ingresar al modo de Apple.

Función TURBO, CLEAR :

Configuración de la función Turbo: primero presione y mantenga presionada la tecla de función para acelerar, por ejemplo: tecla A, y luego presione la tecla Turbo, en este momento la tecla A tiene la función de acelerar y golpear continuamente; Cancelación de la función Turbo: primero presione la tecla de función que se ha configurado para acelerar, por ejemplo Presione la tecla A, y luego presione la tecla BORRAR En este momento, la función de aceleración y golpe continuo de la tecla A se cancela.

Dispositivo PC / Smart TV / TV Box / los métodos de operación de conexión inalámbrica del host de PS3 2.4G :

- 1, el receptor inalámbrico 2.4G en el dispositivo PC / Smart TV / TV box las interfaces U- SB ;
- 2, pulse la tecla B + el hogar clave, el agarre en el modo de sincronización inalámbrico, esta vez LED1 de la L de ED2 indicador iluminado ;
- 3, la línea de datos está conectada, presione RB para insertar USB en el modo cableado, host de identificación automática, modelo 360 Pulse el START botón para insertar el USB en el modo cableado, automáticamente identificar el host, PS3 / PC Modo
- 4, inicie la operación del dispositivo PC / Smart TV / TV Box / el host de PS3 para descargar e instalar el juego.
- 5, LEDs 4 indicador de energía, un flash de baja presión, carga del flash lenta, constante completa

Manejar la función de carga / suspensión / activación:

- 1, la manija en el estado apagado (presione la tecla INICIO encendido / apagado) cargada, los LED 4 parpadean más lento, estable después de la carga completa. Cuando se carga en el estado de conexión Bluetooth, la luz indicadora LED4 parpadea lentamente y permanece encendida cuando está completamente cargada.
- 2, función de dormir / despertar: el mango del juego 5 no se usa en minutos entrará en un estado inactivo. Cuando necesite usarlo nuevamente, debe presionar el botón INICIO para despertarse y conectarse nuevamente;
- 3, la batería está baja, las luces LED4 parpadean.

Modo de operación:

Sistema aplicable	Sistema Android		sistema iOS	
Modo operativo	Modo de juego Android V3	Modo de juego estándar de Android	Modo de juego iOS V3	Modo lobby del juego iOS
Emparejamiento de modo (Mantenga pulsado durante 2 segundos)	Una tecla + tecla INICIO	Tecla X + tecla INICIO	Tecla Y + tecla INICIO	Tecla X + tecla INICIO
Luz indicadora	LED1	LED 3	LED 2	LED 3
Observaciones	Jugar juegos descargados del mercado de Android	Jugar juegos de arcade	Jugar juegos descargados de App Store	Jugar juegos de arcade

Sistema aplicable	Windows sistema	Consola de juegos P S3
Modo operativo	Modo inalámbrico 2.4G	Modo inalámbrico 2.4G
Emparejamiento de modo (Mantenga pulsado durante 2 segundos)	L tecla B + tecla INICIO	L tecla B + tecla INICIO
Luz indicadora	LED1 + LED2	LED1 + LED2
Observaciones	Necesita receptor inalámbrico. El encendido predeterminado es el modo Input 360 , Presione SELECT clave + START clave para 2 segundos para el interruptor de D-Input modo de	Necesita receptor inalámbrico

Parámetros eléctricos:

1. Voltaje de funcionamiento : DC3.7V
2. Corriente de trabajo: 8 mA
3. Uso continuo: 20H
4. Corriente de reposo : <10uA
5. Voltaje / corriente de carga : DC5V / 500mA
6. Distancia de transmisión de Bluetooth: <= 8 M
7. Capacidad de la batería : 400 mAh
8. Tiempo de espera: 30 días cuando está completamente cargada

Precauciones:

- 1, no coloque este producto en un lugar de almacenamiento húmedo o de alta temperatura;
- 2, no golpee, golpee, golpee, pinche o intente desmontar el producto, para evitar daños innecesarios al producto;
- 3, la batería incorporada del producto, y no deseche la basura;
- 4, no cargue el par de manijas cerca del fuego u otras fuentes de calor;
- 5, los no profesionales no desmonten este producto; de lo contrario, no está cubierto por el servicio postventa de garantía.

problema comun:

P: ¿No puede buscar el mango cuando el Bluetooth del teléfono móvil está encendido?

Respuesta: Cancele el nombre del dispositivo de emparejamiento de Bluetooth entre el mango y el teléfono y reinicie la búsqueda de emparejamiento de Bluetooth del teléfono.

P: ¿Por qué no se enciende el nuevo controlador?

Respuesta: El nuevo mango generalmente tiene poca potencia. Utilice el cable USB de la caja para conectar un cargador de 5 V para cargar el mango.

Después de cargar completamente, presione el botón de encendido para iniciar.