

Mini Wireles Keyboard With Touchpad

Modelo:TC.09.P

MANUAL



CUESTIONES DE SEGURIDAD

- Para evitar lesiones en el personal o daños en el equipo el operador debe de leer el manual de este producto
- BATERIA, en este producto se encuentra una bateria de lito recargable para este dispositivo, no moje el dispositivo ni la pila ni coloque en un ambiente humedo durante mucho tiempo o se da;ara el equipo



SEGURIDAD AL MANEJAR

- No utilice este dispositivo mientras maneja, cuando desee usarlo, estacione el automovil.



APAGUE ESTE DISPOSITIVO EN AVIONES

- Este producto inalambrico electronico puede perturbar los sistemas de comunicacionees de las unidades aereas, debe de apagar el equipo antes de abordar



EN QUE LUGARES NO SE DEBE DE USAR

- No usar cerca o en estaciones de gasolina o donde se encuentren agentes quimicos peligrosos, y en centros aereos apague el dispositivo cuando lo indique

HOSPITALES

-En los hospitales no debe de usar este dispositivo si asi lo indica ya que puede alterar algunos sistemas de comunicacione o pueden interferir con marcapasos cardiacos, equipos de sordera y otros dispositivos medicos para implante

INTERFERENCIA

-Todos los dispositivos inalambricos pueden estar sujetos a interferencia lo que afecta el rendimiento del producto.

ACCESORIOS

- Utilice piezas especificos de fabrica, utilice el cable para carga de viaje suministrado, utilizar otras piezas que no venian con el dispositivo puede ser peligroso.

DESCRIPCION GENERAL

-Este es un combo maravilloso del teclado iluminado, touch pad y adaptador usb

-Es Adecuado para el profesor, gerente de ventas, presentador, locutor de radio, con este dispositivo haga una presentacion y opere de forma inalambrica, cambie las diapositivas, escriba en la pantalla y enfatize parabras, todo esto desde su mini teclado y su touch pad

-si usa este mini teclado puede hacer uso de el desde la comodidad de su silla, puede ver su partido favorito o seleccionar algun documento sin necesidad de pararse. apto para cualquier dispositivo con internet como televisiones y PC.



TOUCHPAD

Este producto le ofrece una función innovadora, ya que tiene un panel táctil, cuando presiona Fn con los dedos activa la función del mouse, y puedes deslizar en toda la región del touchpad para seleccionar, subir o bajar el puntero, similar a la función de la rueda del mouse

CONEXION DEL RECEPTOR

Deslice el receptor hacia afuera desde el lado del teclado e inserte en un dispositivo con una interfaz USB estándar, una vez conectado deslice el interruptor de encendido a donde dice ON (encendido), ubicado en el lado izquierdo de la unidad para restablecer la conexión, el teclado también cuenta con un modo de suspensión automática

ACTIVACION AUTOMATICA

Si pasa un largo período de inactividad el teclado pasa a suspensión automáticamente, si el usuario quiere reactivar la conexión solo necesita presionar cualquier tecla, el receptor 2.4 GHz y el indicador RF continuará parpadeando y no se apagará.

APAGUE EL TECLADO CUANDO TERMINE DE USARLO

- Después de terminar de usar el teclado, presione el interruptor a la posición de apagado esto apaga la alimentación del teclado, por lo tanto no gasta la carga de la batería
- El receptor USB debe estar desconectado de la PC y luego se debe insertar en el teclado para que este a salvo y no se pierda

CARGA LA BATERIA

(Solo para la configuración A)

*** ES IMPORTANTE RETIRAR LA CINTA COLOR DORADO QUE TRAE LA BATERIA PARA QUE SE PUEDA CARGAR CORRECTAMENTE**, si usted no retira la cinta su batería no cargará.

- La batería de iones de litio incorporada a este dispositivo, se tiene que cargar con cargadores aprobados de fábrica o con el cargador que este paquete le incluye.
- Cargue la batería por completo antes de utilizarla por primera vez, cabe destacar que al abrir el empaque la batería NO tiene carga, por lo que es necesario cargarla antes, para que no se descomponga por mal uso.
- Este dispositivo se puede utilizar durante la carga pero es necesario que sepa que solo prolongará el tiempo de carga, cuando la batería esté baja, la luz de más bajo voltaje parpadeará (tercer luz), si no se carga después de un rato la luz parpadeará, el dispositivo automáticamente se apagará

NOTA

- Este producto le tiene 2 opciones de uso de energía

- La configuración A- LA VERSION CON LA BATERIA DE LITIO. Que es el uso de la batería recargable de litio anexo a este producto junto con un cable USB.
- La configuración B-VERSION DE PILA AAA. Que le permite el uso de pila AAA, esta versión no le trae las resistencias o adaptadores que usualmente le maneja algo que sirva con pila (los alambritos)

ILUMINADO (LED BACKLIGHT)

- Esta función es opcional
- Este control te maneja tres opciones de color, cabe destacar que en el mismo dispositivo se encuentran de manera aleatoria los colores, le maneja color azul, rojo y verde
- Las teclas que activan la iluminación del teclado son **Fn+F2**, esta función te permitirá cambiar el color las veces que desees.

PARAMETROS TECNICOS

Especificaciones Técnicas

- Medida del control: 14.68 cm (ancho)*9.75cm (largo)*1.9cm (grosor)
- Peso:110g
- Material: Plastic ABS
- Potencia de transmisión: +5db max
- Conectividad: Wireless
- Alcance de la recepción: 10 mts
- Batería: 3.3 V Litio
- Corriente de carga / operación: < 300mA / < 50mA

SISTEMAS COMPATIBLES

Windows,Android,ios,Linux,Osx,BOX,PlayStation

- Windows 2000/XP/VISTA/CE/7/8/10
- Windows SERVER 2003/2008/2012/2019
- XBOX 360/ONE
- PlayStation 3/4
- LINUX (Debian 3.1- actual ,Redhat 9.0- actual , Ubuntu8.10- actual , Fedora 7.0 tested- actual)

MANTENIMIENTO

- No intente desmontar el dispositivo o REEMPLAZAR la batería recargable, de lo contrario se ANULARA la garantía

- La bateria se descargara si se ocupa para un uso diferente al que se le tiene que dar.
- Su carga no es completa si ocupa un cargador diferente al que trae el dispositivo y corre el riesgo que no funcione en un futuro
- Se debe de desconectar la bateria del cargador despues de cargar por un largo periodo ya que la bateria se encuentra completamente cargada.
- Se de be de desconctar la pila del del dispositivo si ya paso un lago tiempo sin uso.
- La sobrecarga de la bateria acorta la vida util de esta
- No exponga al calor o frio extremo
- Las temperaturas extremas solo haran que la vida util de la bateria se acorte.
- Use solo un trapo humedo con muy poco jabon no espumoso para limpiar es dispositivo.
- Los disolventes y otros agentes corrosivos pueden da;ar su dispositivo.

SOLUCION DE PROBLEMAS

A continuacion se muestran algunos tips basicos para resolver dudas comunes de este dispositivo, si no puede resolver mediante estas explicaciones algun problema, puede ponerse en contacto con asistencia tecnica.

| PROBLEMA | POSIBLE FALLA | SOLUCION |
|---|--|---|
| Dispositivo no responde | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bateria sin carga 2. La unidad no esta encendida | <ol style="list-style-type: none"> 1. Para configuracion A (bateria de litio) IMPORTANTE REVISAR QUE NO TRAIGA LA BATERIA CINTA DE SEGURIDAD,verifique que la carga de la pila dura mas de 15 minutos 2. checar que el interruptor de energia este en la posicion encendido y no en apagado. |
| El teclado no puede establecer una conexion con el receptor | El receptor no esta conectado correctamente. | Desconecte y conecte nuevamente el receptor en un puerto USB diferente. |
| El puntero del mouse se mueve erroneamente o no responde bien | <ol style="list-style-type: none"> 1. El dispositivo no se encuentra dentro del rango o del area donde pueda captar la se;al del receptor. 2. La bateria esta baja. 3. .Polvo o aceite en el touch pad o teclado tactil del dispositivo | <ol style="list-style-type: none"> Acerque la unidad al receptor 2. Recargue la bateria (Configuracion A) o reemplace la bateria (Configuracion B) 3. Limpie el TouchPad o el teclado tactil o con un trapo humedo (NO muy mojado) |
| La bateria no carga (Solo para la configuracion A) | <ol style="list-style-type: none"> 1. La bateria viene defectuosa 2. Conexiones | 1. Contacta con tu proveedor para reemplazar pieza defectuosa, e importante que usted no le ponga otra bateria autorizada ya que pierde automaticamente la garantia puesto |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>que no son piezas originales de fabrica y puede da;ar el dispositivo.</p> <p>2.Revise que la pila de su dispositivo ya no trae la cinta de seguridad en las conexiones (viene una peque;a mica color dorada).</p> |
|--|--|--|

NOTAS IMPORTANTES

De acuerdo con la politica de desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificacion previa, las imagenes solo son de consulta.

Dado que los dispositivos que son 2.4 G se comunican por ondas de radio,su dispositivo u otros dispositivos no necesitan estar en linea directa de vision La conexion puede estar sujeta a interferencia por obstruccion como paredes u otros dispositivos electronicos.

www.ele-gate.com